

 **AKKU**

- Wenn bei Aufnahme des Stifts das Licht gelb blinkt, ist der Akku fast leer und er muss aufgeladen werden.
- Zum Aufladen einfach das USB-C-Kabel, das Sie mit Ihrem Chromebook verwenden, an den Stift anschließen.
  - Eine 30-Sekunden-Ladung reicht für eine Akkulaufzeit von 30 Minuten.
- Wenn das Licht weiß blinkt, wird der Stift geladen.
- Ein weißes Dauerlicht zeigt an, dass der Stift vollständig aufgeladen ist.

 **SCHLAF- UND AUFWACHFUNKTION**

- Wenn der Stift abgelegt oder nicht bewegt wird, schaltet er automatisch in den Ruhemodus.
- Wenn er in die Hand genommen oder bewegt wird, aktiviert sich der Stift automatisch und ist betriebsbereit.

 **AUFBEWAHRUNG UND MITNAHME**

- Der Eingabestift lässt sich wie ein gewöhnlicher Stift aufbewahren und transportieren.
- Alternativ können Sie ihn auch in der optionalen Logitech Pen-Schlaufe aufbewahren, die an Ihrem Chromebook befestigt wird.

 **REINIGUNG**

Die Reinigungsflüssigkeit auf ein Tuch sprühen und den Stift abwischen.

- Nicht direkt auf den Stift sprühen.
- Nur Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden (70 % Isopropylalkohol, 30 % Wasser).
- Keine anderen Reinigungsmittel auf Alkoholbasis oder Bleichmittel verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter [support.logi.com/hc/de](https://support.logi.com/hc/de)

